

# PLEJE- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING AF WICANDERS KORKGULVE

Et Wicanders korkgulv fra serierne Hydrocork, Wood Resist+, Wood Resist og Wood Go er beskyttet af en særdeles slidstærk overflade i klar vinyl på 0,30 til 0,55 mm.

## Daglig rengøring

Til normal rengøring anvendes støvsuger, kost og evt. gulvmoppe. Skal gulvet vaskes anvendes et ph-neutralt rengøringsmiddel f.eks. Trip Trap Vinyl- og Laminatsæbe.

Vinyl- og Laminatsæbe opløser og fjerner snavs. Sæben opbygger ikke sæbefilm på overfladen, hvorfor den er specielt velegnet til ikkesugende overflader.

Vask gulvet med Vinyl- og laminatsæbe ca. en gang månedligt eller efter behov.

## Sådan gør du

Særligt vanskelige pletter kan inden gulvvask fjernes med Trærens (følg vejl. på etiket).

Til daglig rengøring blandes 2,5 dl. Vinyl- og Laminatsæbe med 10 liter varmt vand (følg vejl. på etiket).

Vask gulvet i gulvbelægningens længderetning. Det anbefales at arbejde med to spande, hvoraf den ene bruges til at vride kluden op i, mens den anden rummer rent sæbevand.

Det er vigtigt, at der vaskes med en hårdt opvredet klud eller moppe – brug så lidt vand som muligt.

Det er vigtigt, at der ikke efterlades blankt vand på gulvet efter gulvvask.

Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af kemikalier eller sæber/andre fedtstoffer, da dette kan misfarve overfladen.

## Beskyt korkgulvet mod slid

Foran indgangspartier kan fodriste med fordel placeres, disse sikrer, at korkgulvet ikke udsættes for grus og småsten, hvilket meget hurtigt vil kunne ses på overfladen.

Ved indgangspartier bør placeres dørmåtter for at forhindre vand og sne/jap i at komme på gulvet.

Undgå at trække/slæbe møbler henover gulvet. Under borde og stole m.v. skal monteres filtdupper, for at undgå ridser og slitage. Under f.eks. kontorstole monteres køreplader, eller hjul udskiftes med specielle gummihjul egnet til vinylgulve.

Brug ikke gummimåtter eller gummihjul, da det kan misfarve gulvet. Undtaget er kontorstole med godkendte hjul.

Skal der udføres arbejde i rummet, efter at gulvet er lagt, bør hele gulvfladen beskyttes med enten træfiberplader, pap eller en kraftigt plastmåtte. Plastik kan ikke anbefales, da det kan misfarve overfladen. Tape ikke direkte på gulvet, da tapen kan sætte sig meget fast. Afdæk ikke hvis gulvvarmen er i drift.

Brug aldrig hårde børster eller rengøringsprodukter der indeholder slibemidler eller opløsningsmidler.

**Vigtigt! Hold øje med skocremer, stoleknopper og måtter med gummibagside da de kan indeholde kemikalier som misfarver vinyloverfladen.**